

ALLEGATO 1

A quale categoria EURO appartiene il mio veicolo?

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza.

Per verificare la categoria di omologazione della propria vettura è necessario consultare la “**tabella euro auto**”.

Nella tabella le auto vengono classificate con differenti valori. Il più basso, **Euro 1**, è relativo alle vetture con diversi anni sulle spalle e maggiormente inquinanti, mentre quello più alto, è inerente le auto di recente costruzione ed in grado di emettere valori inferiori di **CO2**.

Tramite la targa:

Un primo metodo per la verifica la classe ambientale di appartenenza (categoria Euro) di autoveicoli e motoveicoli è quello di collegarsi al Portale del servizio online nella [pagina del Portale dell'automobilista](#) del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserire la propria targa.

Una volta indicata verrete posti a conoscenza della classe di omologazione della vostra vettura.

Il servizio sul portale dell'automobilista è disponibile al seguente link:

www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo.

Tramite il libretto di circolazione:

Per **verificare la classe ambientale**, oltre al procedimento indicato sopra tramite la targa, è possibile anche ricorrere al libretto di circolazione.

I riferimenti, che indicano quale normativa EURO è stata rispettata dalla casa costruttrice, sono presenti nella carta di circolazione del veicolo.

Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'EURO di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

Nelle automobili più datate dovreste invece cercare nel secondo riquadro.

Le Direttive anti-inquinamento per autoveicoli		
Categoria Euro	Direttiva di riferimento	Data di entrata in vigore
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE	1.1.1993
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE	1.1.1997
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A	1.1.2001
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1	1.1.2006
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C <ul style="list-style-type: none"> • 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 • 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) • 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) • 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) • 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 • 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) • 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part) 	1.9.2009 per omologazione 1.1.2011 per immatricolazione
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)	Obbligatoria per le immatricolazioni dal 1° settembre 2015

CATEGORIE DI VEICOLI M – N

CATEGORIA M: appartengono a questa categoria i veicoli a motore con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone (**M1**: max 8 posti a sedere oltre il conducente; **M2**: più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max < 5t; **M3**: più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max > 5t).

CATEGORIA N: appartengono a questa categoria i veicoli a motore con almeno 4 ruote per trasporto merci (**N1**: veicoli con massa max < 3,5t; **N2**: veicoli con massa max compresa tra 3,5t e 12t; **N3**: veicoli con massa max > 12 t). Massa max: massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia+ carico max indicato sulla carta di circolazione).